




FILETS RAPPORTES HELICOIL®

Ø	Pas	Longueur		Ø Perçage	Référence		
		x d	mm		Free running	SCREWLOCK® Auto-freiné	
M 4	0.7	1 d	4.0	4.2	4130 004 0004	4132 004 0004	
		1.5 d	6.0		4130 004 0006	4132 004 0006	
		2 d	8.0		4130 004 0008	4132 004 0008	
		2.5 d	10.0		4130 004 0010	4132 004 0010	
		3 d	12.0		4130 004 0012	4132 004 0012	
					Taraud HC manuel		0140 004 0104
					Taraud HC machine GUN		0141 104 0104
					Taraud HC machine GH		0141 504 0102
					Appareil de pose HC manuel		0150 010 4000
					Broche de pose électrique HC		4160 2304 020 4160 2304 022
					Rupteur mécanique		0158 604 0000
					Extracteur manuel		0180 301 0000

M 5	0.8	1 d	5.0	5.2	4130 005 0005	4132 005 0005	
		1.5 d	7.5		4130 005 0075	4132 005 0075	
		2 d	10.0		4130 005 0010	4132 005 0010	
		2.5 d	12.5		4130 005 0125	4132 005 0125	
		3 d	15.0		4130 005 0015	4132 005 0015	
					Taraud HC manuel		0140 005 0104
					Taraud HC machine GUN		0141 105 0104
					Taraud HC machine GH		0141 505 0102
					Appareil de pose HC manuel		0150 010 5000
					Broche de pose électrique HC		4160 2305 020 4160 2305 022
					Rupteur mécanique		0158 605 0000
					Extracteur manuel		0180 301 0000

M 6	1.0	1 d	6.0	6.3	4130 006 0006	4132 006 0006	
		1.5 d	9.0		4130 006 0009	4132 006 0009	
		2 d	12.0		4130 006 0012	4132 006 0012	
		2.5 d	15.0		4130 006 0015	4132 006 0015	
		3 d	18.0		4130 006 0018	4132 006 0018	
					Taraud HC manuel		0140 006 0104
					Taraud HC machine GUN		0141 106 0104
					Taraud HC machine GH		0141 506 0102
					Appareil de pose HC manuel		0150 040 6000
					Broche de pose électrique HC		4160 2306 020 4160 2306 022
					Rupteur mécanique		0158 606 0000
					Extracteur manuel		0180 301 0000

Nous consulter pour les HELICOIL au pas américain UNC/UNF/BSW/BSF/GAZ...